


Описание части системы температурного датчика



Описание позиций согласно руководству по монтажу:

- поз.2** –винтовая резьба
- поз.3**–температурный датчик
- поз.4**– накладная гайка
- поз.5**– глазок